

GF7896B

SWITCH ADJUSTMENT

1. Depress the brake pedal fully.
2. Pull the lever (A) on the brake switch back to its stop.
3. Pull the brake pedal back to the rest position.

RÉGLAGE DU CONTACTEUR

1. Enfoncer la pédale de frein jusqu'au bout.
2. Faire basculer le levier (A) du contacteur de feu d'arrêt jusqu'à sa butée.
3. Relâcher la pédale de frein pour qu'elle revienne à sa position initiale.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR

1. Presione por completo el pedal del freno.
2. Lleve la palanca (A) del interruptor del freno nuevamente a la posición en que acciona el freno.
3. Libere la presión del pedal de freno para que regrese a la posición de prueba.

B

Stoplamp Switch
Contacteur de feu d'arrêt
Interruptor de la luz
de freno

